

RWF 40 İÇİN PARAMETRE DEĞERLERİ

	PT100	10 bar	16 bar
SP1	İŞLETME BASINCI / SICAKLIĞI		
AL	0	0	0
Hyst	1	1	1
Pb1	10	10	10
dt	80	80	80
rt	350	350	350
db	1	1	1
tt (servomotorun üstündeki değer)	15	15	15
HYS1	-5	-0,5	-0,5
HYS2	3	0,3	0,3
HYS3	5	0,5	0,5
q	0	0	0
H	1	1	1
P	0	0	0

C111	0000	F000	F000
C112	0000	0000	0000
C113	0010	0010	0010
SCL	0	0	0
SCH	100	10	16
SCL2	0	0	0
SCH2	100	10	16
SPL	0	0	0
SPH	100	10	16
OFF1	0	0	0
OFF2	0	0	0
OFF3	0	0	0
df1	1	1	1

C111 **xxxx** Soldan birinci hane sensör tipini belirtir.

C112 **xxxx** Sağdan birinci hane RWF40' a erişimi kısıtlamak için kullanılır
Sağdan ikinci hane dış hava sensörü var ise 1, yok ise 0 olur

C113 **xxxx** Sağdan ikinci hane 0 ise işletme basıncı/sıcaklığı
ondalık haneyle ifade edilmez
Sağdan ikinci hane 1 ise işletme basıncı/sıcaklığı
ondalık haneyle ifade edilir